

Verwendung der Tastatur

Die Tastatur Ihres Notebooks gleicht der eines Desktop-Computers, verfügt jedoch über zusätzliche Tasten, die bestimmten Funktionen des Notebooks zugeordnet sind.

Weitere Informationen über die Standardtasten finden Sie im **Hilfe- und Supportcenter von Windows**.

Auch die VAIO-Link-Website (www.vaio-link.com) verfügt über Glossarinformationen zur Verwendung der Tastatur.

Kombinationen und Funktionen mit der <Fn>-Taste

Kombinationen/ Funktion	Funktionen
<Fn> + (F2): Lautsprecherschalter	Schaltet die eingebauten Lautsprecher ein und aus.
<Fn> + (F3/F4): Lautstärke der Lautsprecher	Stellt die Lautstärke der eingebauten Lautsprecher ein. Zum Erhöhen der Lautstärke drücken Sie die Tasten <Fn>+<F4> und dann oder , oder halten Sie die Tasten <Fn>+<F4> gedrückt. Zum Verringern der Lautstärke drücken Sie die Tasten <Fn>+<F3> und dann oder , oder halten Sie die Tasten <Fn>+<F3> gedrückt.
<Fn> + (F5/F6): Helligkeitsregelung	Stellt die Helligkeit des LCDs ein. Zum Erhöhen der Helligkeit drücken Sie die Tasten <Fn>+<F6> und dann oder , oder halten Sie die Tasten <Fn>+<F6> gedrückt. Zum Verringern der Helligkeit drücken Sie die Tasten <Fn>+<F5> und dann oder , oder halten Sie die Tasten <Fn>+<F5> gedrückt.
<Fn> + / (F7)*: Umschalten auf ein externes Display	Dient zum Umschalten der Bildausgabe auf das LCD, ein externes Gerät (Monitor oder Fernsehgerät je nachdem, welches Gerät angeschlossen ist) bzw. auf LCD und externes Gerät. Diese Funktion ist nur für die erste Benutzersitzung wirksam. Nach einem Wechsel des Benutzerkontos ist sie unwirksam. Wenn sich im optischen Laufwerk eine DVD befindet, kann nicht zwischen LCD und externem Gerät umgeschaltet werden.