

# LEXUS CARE-WARTUNGSPLAN

**Lexus Care-Vollservice:** alle 30.000 km oder 2 Jahre.\*

**Lexus Care-Zwischenservice:** alle 15.000 km oder jedes Jahr.\*

Diese Wartung umfasst einen Öl- und Filterwechsel sowie zusätzliche Inspektionen von Lenkung, Bremsen, Beleuchtung und Reifen.

Die folgende Tabelle enthält genaue Angaben darüber, was bei jedem Service durchgeführt wird. Wir haben die verschiedenen Wartungsaufgaben aufgeteilt in jene, im Hinblick auf die allgemeinen Motorleistungen Ihres Lexus, sowie jene mit direkter Auswirkung auf die Sicherheit.

\* das zuerst Erreichte kommt zur Anwendung

Für normale Fahrverhältnisse:

Austausch - Überprüfung - Festziehen

| GESUNDHEIT                                                          | Zwischencheck | Vollcheck |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Motoröl & Ölfilter                                                  | A             | A         |
| Motor Kühlmittel                                                    |               | U         |
| Umwandler-Kühlmittel RX400h                                         |               | U         |
| Luftfilter                                                          | U             | U         |
| Verteilergetriebeöl des RX300                                       |               | A         |
| Öl für hinteres Differential (außer RX400h)                         |               | A         |
| Antriebswellenmanschetten                                           |               | U         |
| Antriebswellenbolzen (außer RX300 und GS300/430)                    | F**           | F         |
| Auspuffrohre und -befestigungen                                     |               | U         |
| Schläuche u. Anschlüsse von Kühlungs- und Heizungssystem            |               | U         |
| Klimaanlagenfilter                                                  | A**           | A**       |
| Tankverschluss, Kraftstoffleitungen, Anschlüsse und Dampregelventil |               | U         |
| Karosserieüberprüfung (Durchrostung)                                |               | U         |

\*1: außer IS200/300 und LS430

\*2: außer LS430

\*3: Nur RX400h

Austausch - Überprüfung - Festziehen

## SICHERHEIT

|                                                       | Zwischencheck | Vollcheck |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Bremspedal & Feststellbremse                          |               | U         |
| Bremsbeläge & -scheiben                               | U             | U         |
| Bremsbeläge der Feststellbremse                       |               | U         |
| Kupplungsflüssigkeit des IS200                        |               | U         |
| Bremsflüssigkeit                                      |               | A         |
| Leitungen und Schläuche des Bremssystems              |               | U         |
| Servolenkungsflüssigkeit (außer GS300/430 und RX400h) |               | U         |
| Vordere & hintere Aufhängung                          |               | U         |
| Lenkrad, Lenkgestänge und Lenkgetriebeöl              |               | U         |
| Reifen, Leuchten, Wischerblätter, Waschlüssigkeit     | U             | U         |
| Servolenkung, Kugelgelenke, Staubabdeckungen          | U**           | U         |

\*\* : außer RX300 und RX400h

## ZUSÄTZLICHER AUSTAUSCH

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Steuerriemen (außer GS300)   | Alle 150.000 km                         |
| Luftfilter                   | Alle 4 Jahre / 60.000 km                |
| Klimaanlagenfilter des LS430 | Gemäß der Wartungsanzeige               |
| Zündkerzen (Iridiumtyp)      | Alle 90.000 km                          |
| Motor Kühlmittel             | Bei 150.000 km<br>danach alle 90.000 km |
| Umwandler-Kühlmittel RX400h  | Bei 150.000 km<br>danach alle 90.000 km |

## ZUSÄTZLICHE KONTROLLEN

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zusatz-Antriebsriemen (Lichtmaschine, Klimaanlage, Servolenkung) | 6 Jahre / 105.000 km<br>danach nach jedem Jahr / 15.000 km |
| Ventilspiel (außer GS300)                                        | Alle 6 Jahre / 90.000 km                                   |
| Schaltgetriebeöl des IS200                                       | Alle 4 Jahre / 60.000 km                                   |
| Automatikgetriebeöl                                              | Alle 3 Jahre / 45.000 km                                   |
| Front- und Hinterachsdifferential-Öl RX400h                      | Alle 3 Jahre / 45.000 km                                   |
| Aktivkohlebehälter                                               | Alle 2 Jahre / 45.000 km<br>Alle 90.000 km**               |

\*\* : Nur für Finnland, Norwegen und Schweden