

**Холодильник / морозильник**

пользователь

RB33J8 \*\* / RL33J8 \*\* / RB36J8 \*\* / RL36J8 \*\* / RB38J7 \*\* / RL38J7 \*\* / RB41J7 \*\* / RL41J7 \*\*

SEG Напольный

безопасности	3
безопасности	3
Настройка устройства	20
Перед настройкой устройства	20
Выровнять устройство	23
Эксплуатация устройства	26
Обзор панели управления	26
сигнализатор перегрева	31
Режим CHEF (дополнительно)	31
Полка в морозильной камере	32
Компоненты и функции	33
Особенности морозильной камеры	36
Использование дозатора воды (дополнительно)	38
Выньте вкладыши	41
Замена светодиодной лампы	46
Изменение остановки двери (опция)	47
Перестановка ручек (для моделей с ручкой)	48
Смена дверного упора	51
поиск неисправностей	62
Установка в кухонный шкаф (модели RB33 / 36 *, RL33 / 36 *)	64
комплект	64
размеры	65
установка	67
Установка бок о бок (модели RB33 / 36 *, RL33 / 36 *)	72
комплект	72
размеры	73
установить	74

## 2 Немецкий

### безопасности

### безопасности

- Перед использованием устройства прочитайте руководство пользователя тщательно и сохранить для дальнейшего использования.
- Используйте устройство только, как описано в этом руководстве пользователя. описанных целей. Это устройство не используется Люди (включая детей) с ослабленным физическим, сенсорным или умственные способности или недостаток опыта и знаний определяется. Из этого правила может быть отклонено, если это Лица находятся под наблюдением или один за их безопасность

безопасности

ответственному лицу поручено управлять устройством получили.

- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а лица с снижение физических, сенсорных или умственных способностей или отсутствие опыта и знаний может быть выполнено только в том случае, если они под наблюдением или инструкцией по безопасному обращению полученные с устройством и связанные с ним опасности понять.  
Детям запрещено играть с устройством. Детям разрешено чистить и техническое обслуживание, только если они контролируются.
- Предупреждения и важная информация о безопасности в этом Руководство пользователя не охватывает все возможные обстоятельства и Ситуации отключены.  
Позвольте здравому смыслу, осторожности и необходимости  
Не забывайте, что при установке, обслуживании и установке устройства использовать.
- Поскольку для разных моделей применяются следующие инструкции по эксплуатации, Возможности устройства могут отличаться от особенностей устройства Руководство, и может случиться так, что не все Предусмотрены предупреждения. По вопросам или проблемам, пожалуйста, обращайтесь Ваш ближайший сервисный центр, или получите помощь и Информация в Интернете на [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Немецкий 3

DA68-03174D (DE) -13.indd 3

2017. 9. 12. 11:03

Page 4

безопасности

- Используемый хладагент R-600a или R-134a. Вы можете наклейку компрессора на задней панели устройства или Информацию о том, какой хладагент использовать, см. На паспортной табличке внутри устройства  
Использовался холодильник с морозильной камерой. Если это устройство содержит легковоспламеняющиеся газы (хладагент R-600a), пожалуйста, свяжитесь с нами безопасное удаление в местные органы власти.
- к разработке воспламеняющейся газовой смеси на  
Следует избегать утечки контура охлаждения, соответственно размер помещения количество хладагента, используемого в устройстве, может быть выбрано.
- Никогда не включайте устройство, если есть признаки  
Отображается повреждение. В случае сомнений обратитесь к вашему дилеру в связи. Пространство, предназначенное для установки прибора  
Для каждого 8 г хладагента R-600a объем  
1 м<sup>3</sup> собственный.  
Вы можете выбрать количество хладагента, используемого в вашем устройстве прочитайте паспортную табличку внутри устройства.
- Хладагент, вытекающий из труб устройства, может загореться или причинить вред глазам. Если хладагент из труб  
выйти, избегать открытого пламени и снимать легковоспламеняющиеся  
Объекты вне диапазона устройства. Кроме того, немедленно проветрить комната.
- В противном случае существует опасность возгорания или взрыва.

- Работы по техническому обслуживанию или ремонту могут выполняться только квалифицированными специалистами  
квалифицированный персонал выполнен: штате Квинсленд (Австралия)  
ДОЛЖНО быть отправлено квалифицированному техническому персоналу для утверждения  
Выполнение газовых работ (Разрешение на работу газа) или лицензии  
для работы с хладагентами на основе углеводородов,  
выполнять техническое обслуживание или ремонтные работы на этом объекте  
позволил снять корпус. (Только для  
Австралия)

4 Немецкий

DA68-03174E (FR) -13.indd 4

2017. 9. 12. 11:03

Page 5

Важные символы для предупреждений о безопасности и опасностях:

**ВНИМАНИЕ !**

безопасности

Слишком серьезное или опасное поведение  
Травмы или смерть.

**ВНИМАНИЕ**

Опасное или небезопасное поведение, приводящее к незначительным травмам  
или имущественного ущерба.

Не делайте этого.

НЕ разбирайте.

НЕ прикасайтесь.

В точности следуйте инструкциям.

Отсоедините разъем питания от розетки.

Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство  
обоснован.

Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.

Примечание:

Следующие предупреждения предназначены для того, чтобы помочь вам и другим людям получить травмы  
защитить.

Соблюдайте их добросовестно. Внимательно прочитайте этот раздел  
и сохраните руководство для использования в будущем  
безопасное место.

безопасности

#### ВНИМАНИЕ !

Важные предупреждения для транспорта и сайта безопасности

- Убедитесь, что никакие части охлаждающего контура не повреждены при транспортировке или настройке устройства.
- Хладагент, вытекающий из труб прибора, может загореться или причинить вред глазам. Если хладагент ускользнет, избегайте Вы открываете пламя или потенциальные источники воспламенения, а воздух За минуты в комнате, где находится устройство.
- В этом устройстве используется небольшое количество изобутанового хладагента R-600a, природный горючий газ Экологичность. Убедитесь, что никакие части Охлаждающий контур поврежден при транспортировке устройства или вверх.

#### ВНИМАНИЕ !

Важные предупреждения для установки

- Поврежденная или устаревшая изоляция электрических частей Может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и подставки Не ставьте его рядом с печками, радиаторами или другими источниками тепла на.
- Не подключайте сетевую вилку устройства к силовой полоске, которая также используется для различных других устройств. Устройство может использоваться только на одном исключительно для этого устройства подключаться к определенному выходу, напряжение которого включено соответствует заводской табличке на устройстве.
- Это обеспечивает оптимальную производительность и предотвращает Перегрузка электрических цепей в доме, вызвавшая пожар может привести к перегреву линий.
- Не подключайте сетевой штекер к розетке.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

6 Немецкий

- Не используйте кабели, которые находятся в прогоне кабеля или на одном из концов головки или повреждение.
- Не тяните за шнур питания и не согните его слишком сильно. безопасности
- Не перекручивайте и не зажимайте шнур питания.
- Не кладите шнур питания на острые металлические края, установите нет тяжелых предметов на нем, не кладите шнур питания между объектами и не вставляйте шнур питания в комнату за устройством.
- Будьте осторожны, чтобы не перемещать устройство по шнуру питания при его перемещении для того чтобы водить и повредить это.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Не используйте аэрозоли рядом с устройством.
- Если рядом с устройством используются аэрозоли, это может случиться Вызывать взрывы или огонь.
- Не перегибайте шнур питания и не устанавливайте его тяжелые предметы на нем.
  - Это устройство должно работать в соответствии с инструкции в этом руководстве пользователя быть установленным и установленным.
- Не размещайте устройство в сырых помещениях или в местах, где он может контактировать с водой.
- Поврежденная или устаревшая изоляция электрических деталей может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Правильно закройте вилку шнура питания кабелем вниз к гнезду.
- Если вы отсоедините шнур питания (т. Е. Кабель вверх) подключите к розетке, кабель можно отрезать и Вызывать пожар или поражение электрическим током.
- Всегда следите за тем, чтобы вилка питания не проходила через заднюю панель устройства перекручивается или повреждается.
- Будьте осторожны, чтобы не использовать шнур питания при перемещении устройства для того чтобы водить и повредить это.

Английский 7

DA68-03174E (FR) -13.indd 7

2017. 9. 12. 11:03

Page 8

безопасности

- В противном случае существует опасность возгорания.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для безопасности ~~детей~~ вверх.
- Существует опасность удушья, если дети тянут их над головой.
- Это устройство должно быть установлено таким образом, чтобы вилка питания была доступна есть.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или пожара из-за токов повреждения.
- Не размещайте устройство вблизи радиаторов или на легковоспламеняющиеся материалы.
- Не размещайте устройство во влажной, масляной или влажной среде пыльное место все еще находится в месте, подверженном прямому солнечному свету или Выделяется воздействие воды (например, дождь).

- Не размещайте данное устройство в месте, где может протекать газ.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Если в устройстве накопилась пыль или вода, отсоедините  
Включите его и свяжитесь с ближайшим  
Центр обслуживания клиентов Samsung Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставляйте на устройство и не устанавливайте и не устанавливайте  
Предметы (белье, горящие свечи, горящие сигареты, посуда,  
Химические вещества, металлические предметы и т. Д.) На устройстве.
- В противном случае существует риск получения травмы или пожара или риска  
Неисправность электрошока или устройства.
  - Это устройство должно быть правильно заземлено.
- Не заземляйте устройство газопроводом, пластиковой водопроводом  
или телефонной линии.
- Устройство должно быть заземлено, чтобы вызвать утечку  
Предотвратите потерю мощности и поражение электрическим током.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током, пожара, взрыва или  
Нарушения устройства.
- Никогда не подключайте шнур питания к розетке, которая не

8 Немецкий

DA68-03174E (FR) -13.indd 8

2017. 9. 12. 11:03

Page 9

правильно заземлена и убедитесь, что заземление правильно заземлено  
местных и национальных правил.

- Если шнур питания поврежден, его необходимо отремонтировать изготовителем или ~~исполнителем~~  
Обслуживание клиентов или квалифицированный специалист  
следует заменить, чтобы исключить опасности.
- Устройство должно быть обеспечено квалифицированным специалистом или  
поставщик услуг, уполномоченный на это.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или травмы.

#### ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности при установке

- Убедитесь, что вентиляционное отверстие корпуса устройства или  
держатель не блокируется.
- Оставьте устройство на 2 часа после его установки и включения  
отдохнуть, прежде чем заполнять его пищей.
- Мы рекомендуем установку устройства, а также обслуживание и обслуживание  
Ремонтные работы квалифицированным специалистом или  
Выполняйте обслуживание клиентов.
- В противном случае существует риск получения травмы или пожара или риска  
Неисправность электрошока, взрыва или оборудования.

#### ВНИМАНИЕ !

Важные предупреждения о работе

- Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками.

- В противном случае существует опасность поражения электрическим током.
- Не кладите предметы поверх устройства.
- Элементы могут открывать или закрывать дверь падения и нанесения травмы и / или материального ущерба.
- Не кладите на устройство контейнеры, наполненные водой.
- Если пролилась вода, существует опасность поражения электрическим током или брендов.

Немецкий 9

DA68-03174E (FR) -13.indd 9

2017. 9. 12. 11:03

Page 10

безопасности

- Прикоснитесь к внутренней части устройства или к тем, которые хранятся внутри  
Не ешьте пищу мокрыми руками.
- безопасности может привести к обморожению.
- Не используйте термочувствительные материалы, например В.  
легковоспламеняющиеся аэрозоли и предметы, сухой лед, лекарства или  
Храните химикаты рядом с устройством и не храните их в устройстве.  
Не храните летучие или легковоспламеняющиеся предметы или  
Вещества (минеральные спирты, разбавитель, газ пропана, спирт, эфир, природный газ  
или аналогичные продукты) в устройстве.
  - Это устройство предназначено только для хранения продуктов питания  
определяется.
  - В противном случае существует опасность возгорания или взрыва.
  - Не храните фармацевтические препараты, непродовольственные материалы или  
чувствительных к температуре продуктов в устройстве.
  - Продукты при строго контролируемых температурных условиях  
не должны храниться в этом устройстве  
быть.
  - Не храните и не пользуйтесь электроприборами или машинами  
в устройстве, если они не одобрены изготовителем.
  - Если устройство пахнет наркотиками или дымом, отсоедините  
Немедленно свяжитесь с ближайшим  
Центр обслуживания клиентов Samsung Electronics.
  - Если в устройстве накопилась пыль или вода, отсоедините  
Включите его и свяжитесь с ближайшим  
Центр обслуживания клиентов Samsung Electronics.
  - В противном случае существует опасность возгорания.
  - Если газ убегает, избегайте открытого пламени или потенциала  
Зажгите и проветрите комнату, в которой в течение нескольких минут  
устройство находится.
  - Не используйте иное, не рекомендованное производителем  
механические устройства или вспомогательные средства для процесса размораживания  
ускоряться.
  - Не прерывайте контур охлаждения.

10 немецких

DA68-03174E (FR) -13.indd 10

2017. 9. 12. 11:03



- Не распыляйте летучие материалы, такие как В. Инсектициды на Поверхность устройства.
- Они не только опасны для вашего здоровья, но и существуют также опасность возгорания, поражения электрическим током или неисправности устройства. безопасности
- Не используйте фены для сушки внутренней части устройства. Не ставьте горячую ароматизированную свечу в устройство на неприятные Устранить запахи.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Заполните только резервуар для воды, поддон для льда и поддон для льда с питьевой водой (минеральная вода или очищенная вода).
- Не заполняйте резервуар для воды чаем, соком или спортивными напитками. Это может повредить устройство.
- Не садитесь и не опирайтесь на ящики или на ящики Дверь.
- Это может привести к переполнению устройства, дверь устройства может выйти из строя, и один может выйти из строя Рука ущипнула дверной зазор, причинив материальный ущерб или Травмы наступают.
- Не оставляйте дверцы устройства открытыми, если это так без присмотра, и не оставляйте детей в блоке забраться внутрь.
- Не позволяйте детям или малышам забираться в ящики.
- Это может привести к смерти при удушье или травме, если дети попадают в ловушку.
- Не используйте иное, не рекомендованное производителем механические устройства или вспомогательные средства для процесса размораживания ускоряться.
- Не прерывайте контур охлаждения.
- Не загружайте полки вверх ногами. Это может повлиять на работу полки.
- Это может привести к травме или материальному ущербу из-за падения Полки для стеклянных стекол.

Английский 11

безопасности

- В случае утечки газа (например, с помощью пропанового газа, природного газа и т. Д.) Вентиляция комнату немедленно, не касаясь вилки питания. потрогать безопасности ни устройство, ни шнур питания.
- Не используйте вентилятор.

- Любая искра может вызвать взрыв или пожар.
- Используйте только те, которые рекомендованы производителем или службой обслуживания клиентов Светодиодные лампы.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не пострадали Воспроизвести устройство.
- Держите свои пальцы вне «областей пинча»: расстояния между дверями и блоком обязательно достаточно узкие.
- Не позволяйте детям подниматься на прибор или дверь прибора. В противном случае могут произойти серьезные травмы.
- Существует риск того, что дети запираются. Не позволяйте детям лезть в устройство.
- Бутылки должны храниться близко друг к другу, чтобы они не оторвались упасть устройство.
- Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания в частных домашних хозяйствах.
- Никогда не вставляйте пальцы или предметы в отверстие Блок дозирования, лоток для льда и лоток для льда.
- Это может привести к травме или материальному ущербу.
- Не носите свои руки или ноги или металлические предметы (Палочки для еды и т. Д.) Снизу или сзади в устройство.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или травмы.
- Острые края могут привести к травмам.
  - Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство принять или изменить.
- Используйте только стандартные предохранители (НЕТ Мосты из меди, стальной проволоки и т. Д.).
- Если устройство требует ремонта или переустановки, свяжитесь с в ближайший сервисный центр.

12 немецких

- В противном случае существует риск получения травмы или пожара или риска Неисправность электрошока или устройства.
  - Если устройство звучит ненормально, обгоревший запах или дым разработанные, немедленно отключите источник питания и примените в ближайший сервисный центр. безопасности
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Прежде чем снимать огни, отсоедините вилку сетевого шнура от электросети внутри устройства.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током.
- Если у вас возникли трудности с заменой огней, связь обслуживание клиентов.
- Если устройство оснащено светодиодной лампой, не удаляйте даже крышка лампы и сама лампа.
- Обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Плотно вставьте вилку сетевого шнура в гнездо. Не используйте поврежденные шнуры питания или шнуры питания, и ни один

свободные гнезда.

- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Не кладите на устройство контейнеры, наполненные водой.
- Если пролилась вода, существует опасность поражения электрическим током или брендов.
- Никогда не смотрите на светодиодную УФ-лампу в течение длительного времени.
- В противном случае повреждения глаз могут быть вызваны УФ-излучением быть результатом.

#### ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности во время работы

- Для обеспечения оптимальной производительности устройства,
- Не ставьте пищу слишком близко к вентиляционным отверстиям на Задняя панель устройства. В противном случае циркуляция воздуха в устройстве быть затронутым.

Английский 13

DA68-03174D (DE) -13.indd 13

2017. 9. 12. 11:03

Page 14

безопасности

- Поместите пищу в соответствующие полиэтиленовые пакеты или в воздухопроницаемых контейнерах, прежде чем устанавливать их в устройство.
- Не помещайте пищу, которую вы хотели бы заморозить свежей напрямую в дополнение к замороженным продуктам, которые уже давно находятся в морозильной камере.
- Не храните стеклянные контейнеры, бутылки или газированные напитки Напитки в морозильной камере.
- Контейнеры могут лопнуть во время заморозания и вызвать травму свинец.
- Обратите внимание на максимальное время хранения и Срок годности замороженных продуктов.
- Не нужно отключать прибор от сети, если он меньше чем три недели выходят из дома. Однако, вынимайте все продукты, если вы дольше трех Неделя отсутствуют. Отсоедините шнур питания и очистите, протрите и сушите Устройство впоследствии.
- Не помещайте газированные напитки или газированные напитки в устройство. Не кладите в устройство бутылки или стеклянные контейнеры.
- Если содержимое замерзает, стекло может разорваться и ранить или Причинение имущественного ущерба.
- Не изменяйте и не изменяйте функциональные возможности устройства.
- Изменения и модификации могут привести к травме и / или Ущерб собственности. Изменения и изменения, внесенные третьей стороной в этот Устройство, которое должно быть выполнено по гарантии Samsung не распространяется, и Samsung не несет ответственности за проблемы безопасности и ущерб, причиненный такой третьей стороной Модификации вызваны.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.

- Если отверстия для воздуха, особенно с полиэтиленовым пакетом, заблокированы устройство может быть переохлаждено.
- Используйте только машину для льда, поставляемую вместе с машиной.
- Вытрите излишки влаги внутри устройства и

14 Немецкий

- оставьте дверцу прибора открытой.
- В противном случае могут образоваться неприятные запахи и отложения.
  - Если устройство стало влажным из-за контакта с водой, потяните Отсоедините шнур питания и обратитесь в службу поддержки клиентов. Samsung Electronics. безопасности
  - Избегайте сильных вибраций или чрезмерной силы на поверхности стекла.
  - Стекло может сломаться и привести к травме и / или материальному ущербу свинец.
  - Не храните растительное масло в контейнерах дверцы холодильника. Масло может стать вязким, что делает его несъедобным и трудно необходимо. Кроме того, открытый контейнер может протекать и Протекающее масло может вызвать трещины дверных дверей. После открытия масляного контейнера лучше всего использовать контейнер в прохладном и тенистом месте, например, в шкафу или шкафу Хранить кладовку.
  - Примеры растительного масла: оливковое масло, кукурузное масло, масло из виноградных косточек и т. Д.

#### ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности при очистке и обслуживании

- Не распыляйте чистящие средства непосредственно на дисплей.
- В противном случае отпечатки на дисплее могут погаснуть.
- Если инородное вещество, такое как В. Вода, проникла в устройство, отсоедините шнур питания и обратитесь к ближайшему Сервисный центр.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Используйте сухую ткань для регулярного удаления посторонних предметов, таких как Пыль или вода из вилки и контактов.
- Отсоедините шнур питания и протрите его сухой тканью Ткань.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Не распыляйте воду непосредственно на устройство для чистки.

Английский 15

- Никогда не чистите устройство бензином, разбавителем или отбеливателем или хлором.
- В противном случае повреждение поверхности устройства или пожара может быть результатом.
- Никогда не вставляйте пальцы или предметы в отверстие Выходной блок.
- Это может привести к травме или материальному ущербу.
  - Перед извлечением устройства отключите вилку сетевого шнура от электросети и очистите или выполните техническое обслуживание.
- В противном случае существует опасность поражения электрическим током или возгорания.
- Используйте чистую губку или мягкую ткань, соответственно пропитанную теплой водой и мягким моющим средством для очистки холодильника.
- Не используйте абразивные или абразивные чистящие средства, такие как Спреи для стекла, абразивы, легковоспламеняющиеся жидкости, соляная кислота, Очищающие воски, концентрированные моющие средства, отбеливатели или Моющие средства, содержащие нефтепродукты для очистки наружных поверхностей (дверей и шкафов), пластиковых деталей, дверей и Внутренние прокладки и уплотнения.
- Они могут поцарапать или повредить материал.
- Не чистите стеклянные полки или крышки Вода, когда они холодные. Стеклянные полки и крышки могут Разрушаться при резких изменениях температуры или принимать меры, такие как удары или падения.

**ВНИМАНИЕ !**

Важные предупреждения об удалении

безопасности

- Держите полки на месте, чтобы дети не были такими легкими может лезть в него.
- Перед удалением убедитесь, что трубы установлены Задняя панель устройства не повреждена.

- Используемый хладагент R-600a или R-134a.  
Вы можете использовать наклейку компрессора на задней панели устройства или См. Паспортную табличку внутри устройства для хладагента был использован для вашего морозильника холодильника.  
Если это устройство содержит легковоспламеняющиеся газы (хладагент R-600a), проконсультируйтесь Проконсультируйтесь с вашими местными властями о безопасной утилизации.  
Для пенообразования используется изоцианат циклопентан.  
Газы, связанные в изоляционном материале, требуют специального Утилизация.  
Для получения информации об экологически безопасном удалении этого устройства Вы в местных органах власти.  
Перед удалением убедитесь, что трубы установлены  
Задняя панель устройства не повреждена.  
Трубы следует открывать на открытом воздухе.
- Удалите дверцы прибора для правильной утилизации.  
а также уплотнения и блокировку двери прибора, чтобы дети или животные не могут быть случайно заперты в устройстве.  
Дети должны находиться под надзором, чтобы они не мешали устройству играть и лезть в нее.
- Если ребенок попал в ловушку устройства, есть травма и  
Задыхаясь опасность.
- Обращайте внимание на экологически безопасное удаление  
Упаковочный материал для этого устройства.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для  
Дети, потому что упаковочный материал может быть опасен для детей.
- Если ребенок потянет мешок за голову, он может задохнуться.

Английский 17

DA68-03174E (DE) -13.indd 17

2017. 9. 12. 11:03

Page 18

безопасности

Дополнительные советы по правильному использованию

- В случае сбоя питания обратитесь в местный офис  
Электрическая компания, и спросите, как долго провал как ожидается, продлится.
- Большинство отключений электроэнергии могут находиться в пределах одного-двух часов  
быть фиксированным и не оказывать негативного воздействия на  
Температура устройства преобладает.  
Однако во время отключения электроэнергии вы редко должны использовать дверцу прибора  
как можно более открытым.
- Если сбой питания длится более 24 часов, удалите  
всю замороженную пищу.
- Когда устройство размещается в месте в течение длительного периода времени  
где температура ниже применимой для устройства  
Диапазон температур, он может ухудшиться  
Производительность охлаждения (оттаивание пищи или температура в морозильной камере  
увеличивается).
- Определенные температурные продукты не должны быть охлаждены  
или даже заморожены, поскольку в противном случае  
Свойства ударов.
- Ваше устройство безморозное, т.е. размораживание происходит автоматически и

вам не нужно делать вручную.

- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям ISO. Однако, если у вас чрезмерное повышение температуры во время размораживания Чтобы предотвратить устройство, заверните замороженные продукты в несколько Укладка газетной бумаги.
- Не замораживайте уже полностью размороженные продукты.

Энергосберегающие советы

- Поместите устройство в прохладную сухую комнату с достаточным Вентиляция включена. Убедитесь, что прямых солнечных лучей нет подвергаются воздействию, а не в непосредственной близости от источников тепла (например, Радиатор).
- Для хорошей энергоэффективности рекомендуется, чтобы вентиляторы и решетки не блокировать.

18 немецких

- Перед тем, как положить его в прибор, дайте остыть, обеспечить.
- Дайте замороженную пищу в холодильник для оттаивания. Низкие температуры замороженных продуктов могут затем для охлаждения другой пищи в холодильной камере. безопасности
- Не оставляйте дверцу открытой слишком долго, если вы Добавить или удалить пищу. Чем короче время открытия двери, тем меньше льда образуется внутри устройства.
- При настройке устройства рекомендуется иметь достаточное свободное пространство обратите внимание на стороны и спину. Это поможет снизить энергопотребление и Чтобы снизить затраты на электроэнергию.
- Мы рекомендуем следующие расстояния:
  - справа, слева и сзади: более 50 мм
  - Верх: более 100 мм
- Для наиболее эффективного использования энергии рекомендуется использовать все Вставки, такие. В. Двери, ящики или полки, в Производитель указал позицию в устройстве для использования.

Это устройство предназначено для бытового использования и подобных условий определяет, как В.:

- в кухнях или столовых в магазинах, офисах и других местах Рабочие условия, фермерские дома и клиенты в гостиницах, мотелях и другие среды жилого типа;
- гостями в гостиницах, отелях, мотелях и др. среды обитания
- в кровать и завтрак и аналогичные условия;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.





## поиск неисправностей

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Устройство завод нет, или Температура в Интерьер устройства слишком высоко.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте правильность подключения сетевого штекера.</li> <li>• Правильная температура на передней панели установить?</li> <li>• Устройство подвергается воздействию прямых солнечных лучей или оно источник тепла поблизости? Если это так, существует риск того, что устройство не будет работать может достаточно охладиться. Поместите его в одно место без прямой солнечный свет, а не вблизи одного Источник тепла включен.</li> <li>• Находится ли задняя часть устройства слишком близко к стене? Если это так, существует риск того, что устройство не будет работать может достаточно охладиться. Держите достаточное количество Расстояние от стены.</li> <li>• Есть слишком много продуктов в устройстве, так что Воздушные выходы заблокированы? Чтобы поддерживать устройство при соответствующей температуре, Не переполняйте его.</li> <li>• Самая низкая температура на передней панели установить?</li> </ul>
Продукты питания в холодильном отсеке замораживали.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Слишком низкая температура окружающей среды?</li> <li>• У вас есть продукты с высоким содержанием воды в самых холодных Хранить холодильник?</li> <li>• Проверьте, находится ли устройство на устойчивой и ровной поверхности стоит.</li> </ul>
Устройство генерирует необычный Шум.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Находится ли задняя часть устройства слишком близко к стене?</li> <li>• Есть ли посторонние предметы за или под устройством?</li> <li>• Является ли шум, создаваемый компрессором агрегата?</li> <li>• Если аксессуары внутри устройства расширяются или возникают контракты, возникают трещины.</li> </ul>

Е  
странение

62 Английский

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Передний Углки и боковые стенки устройства являются теплыми, и он образует Конденсация.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чтобы предотвратить конденсацию, передняя Углки устройства оснащены теплоизоляционными кабелями. в повышение температуры окружающей среды может обеспечить эти Недостаточная изоляция больше. Это нормально.</li> <li>• При очень высокой влажности может образовываться конденсат формировать внешнюю часть устройства, когда бортовой Влага вступает в контакт с холодной поверхностью устройства.</li> </ul>
Внутри устройства это пузырящийся слышать.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Это происходит из-за хладагента в контуре охлаждения устройства вызвало.</li> </ul>
В устройстве развивается неприятный Запах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Испорчены ли продукты в устройстве?</li> <li>• Убедитесь, что у вас есть продукты с сильным Формирование запаха формы (например, рыбы) герметично.</li> <li>• Регулярно чистите устройство и отбрасывайте испорченные Продукты питания. Хранить все продукты в другом месте и отдельно Отсоедините устройство от электросети при снятии охлаждающей камеры изнутри Clean. Через 2 - 3 часа протрите устройство одним сухая посуда, а затем выйти внутрь Устройство для циркуляции воздуха.</li> <li>• Воздуховыпускные отверстия в устройстве могут быть исчерпаны хранимые продукты скрыты?</li> </ul>
В тот Устройства внутренности имеет лед формируется.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Распределите накопленные продукты как можно лучше, чтобы получить один для обеспечения оптимальной вентиляции.</li> <li>• Если ящик в морозильной камере не завершен Закрыто или заблокировано, влажность может быть снаружи проникают и приводят к сильному образованию льда.</li> </ul>
В тот Устройства внутренности и овощи формы Конденсация.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Это происходит, когда добавляются продукты с высоким содержанием воды высокая влажность, хранящаяся без упаковки или непокрытой или дверь была открыта в течение длительного времени.</li> <li>• Упакуйте еду или храните ее в воздухо непроницаемые контейнеры.</li> </ul>

Английский 63

DA68-03174E (FR) -13.indd 63

2017. 9. 12. 11:04

Page 3

Установка в кухонный шкаф (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

комплект

2

3

1

Установка в К

маленький шкаф (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

Детали, входящие в комплект

Нет .	Имена частей	номер детали	Количество (шт.)
1	ПРОСТАВКИ	DA61-10557A	2
2	BLÄTTCHEN	DA63-08121A	3
3	КОРЗИНА ПАНЕЛЬ	DA97-15853A	2
4	РЕ ФИТИНГИ	DA62-01136X	4

64 Английский

DA68-03174E (DE) -13.indd 64

2017. 9. 12. 11:04

Page 4

размеры

Мин. 595 мм

RB36 / RL36  
Мин. 2007 мм  
Макс. 2017 мм

RB36 / RL36  
Мин. 2017 мм  
Макс. 2027 мм

RB33 / RL33  
Мин. 1917 мм  
Макс. 1927 мм

RB33 / RL33  
Мин. 1927 мм  
Макс. 1937 мм

Мин: перед сборкой  
Макс: после установки

Мин. 590 мм

Установка в К

Рекомендуемые расстояния для энергоэффективности

50 X 400 мм

30 мм 50 мм

30 мм

маленький шкаф (модели RB33 / 36 \*)

боковая  
отверстия

10 мм

200 мм

220 мм

открытие

- Если устройство должно быть установлено в шкафу, вышеуказанное должно быть показанные расстояния и отверстия, соблюдаемые или используемые.
- Когда боковые отверстия становятся меньше, функция становится Хотя устройство не влияет, но оно по сравнению с Вызов энергии потребляет больше энергии.

Немецкий 65

DA68-03174E (DE) -13.indd 65

2017. 9. 12. 11:04

Page 5

Установка в кухонный шкаф (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

590 мм

10,0 мм

RB36 / RL36 2017 мм  
RB36 / RL36 2007 мм RB33 / RL33 1917 мм RB33 / RL33 1927 мм

RB36 / RL36 2007 мм RB33 / RL33 1917 мм RB33 / RL33 1927 мм

Установка в К

Расстояние: 1,0 мм

маленький шкаф (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*) 10,0 мм

RB36 / RL36 2027 мм  
RB33 / RL33 1937 мм  
RB36 / RL36 2016 мм RB33 / RL33 1926 мм

RB36 / RL36 2016 мм RB33 / RL33 1926 мм RB33 / RL33 1937 мм

Расстояние: 10,0 мм

Поверните переднюю регулировочную ногу в По часовой стрелке около 9,0 мм (8 оборотов).

66 немецких

DA68-03174D (DE) -13.indd 66

2017. 9. 12. 11:04

Page 6

установка

Поместите разделители в  
оба задних угла  
Пол встроенного шкафа.

Установка в К

Проверьте уровень духа, если место, где на  
поставляемые прокладки, которые должны использоваться, плоские.

маленький шкаф (модели RB33 / 36 \*

#### ВНИМАНИЕ

- Удалите весь упаковочный материал и храните его за пределами коробки Достижение детей.
- Соблюдайте осторожность при нажатии устройства в шкаф или дверцу прибора Открыть. Вы могли бы зажать пальцы.
- При установке в шкафу убедитесь, что вы случайно не повредили устройство на шнур питания.
  - Поврежденные кабели могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- После установки устройства подключите сетевой штекер к гнезду.
- Прокладки, поставляемые с установочным комплектом, необходимы для для выравнивания устройства в шкафу. Не используйте для других целей.
- Если устройство не настроено, как описано, прибор будет подниматься Потребление энергии.

Немецкий 67

DA68-03174E (FR) -13.indd 67

2017. 9. 12. 11:04

Page 7

Установка в кухонный шкаф (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

1. Поверните регулировочную лапку в положение По часовой стрелке около 9,0 мм (8 Оказывается).

Установка в К

360

маленький шкаф (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

2. Прикрепите прилагаемый PE Фитинги на 4 на картинке отмеченные пятна на Задняя панель устройства.

360

68 немецких

DA68-03174D (DE) -13.indd 68

2017. 9. 12. 11:04

Page 8

3. Совместите левый край устройства на левой стене встроенного шкафа и сдвиньте правый край устройства, а затем вдоль правая боковая панель в шкафу (см. рисунок).

4. Слайд устройства до сих пор поместите шкаф в это Нижний край устройства в линии с нижней частью встроенного шкафа расположен.

Установка в К

маленький шкаф (модели RB33 / 36 \*)

Установка в кухонный шкаф (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

5. Совместите устройство, используя  
Регулировка ножек на встроенном шкафу.
- Когда верхняя часть устройства  
выступающий из шкафа: поворот  
Ножки выравнивания для выравнивания  
по часовой стрелке.
  - Когда верхняя часть  
Устройство слишком глубоко в шкафу  
: поверните регулировочные ножки  
выровнять  
По часовой стрелке.

Установка в К

маленький шкаф (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

70 немецких

6. Вставьте прилагаемый «П» - образный аксессуар с обеих сторон как показано на рисунке в Разрыв между шкафом и устройством.
- Заполните оставшийся пробел при необходимости с включенным содержит ЛИСТЫЯ.

Установка в К

маленький шкаф (модели RB33 / 36 \*

Немецкий 71

Установка бок о бок (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

комплект

Нет .	часть названия	номер детали	серия (Шт.)
1	вспененный лист PEDA62-01138X		1



2 соединительная часть DA61-10679A 1

Side-б 3 винт 6002-000613 2

Y  
-side-A

монтаж (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)  
4 Регулировочная подкрепляющая арматура DA61-10671A

5 фиксация стержня  
RB33 / RL33:  
DA61-10672A  
RB36 / RL36:  
DA61-10672B 1

72 Английский

DA68-03174E (FR) -13.indd 72

2017. 9. 12. 11:04

Page 12

размеры

RB36 \* / RL36 \*: 2017 мм  
RB33 \* / RL33 \*: 1927 мм

1200 мм

Side-б

Y  
-side-A

монтаж (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 3

535 мм

100 °

1139 мм  
1212 мм

Установка бок о бок (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

установить

1. Измените стопку дверцы прибора  
морозильник слева  
с другой стороны.

\* При установке в качестве напольных блоков  
уровень левого охлаждения /  
Морозильная комбинация с помощью  
два уровня духа.  
Поместите уровень духа на каждый  
левый и правый верхний край  
холодильник с морозильной камерой и  
отрегулируйте высоту устройства  
Помогите регулировать ноги.

2. Прикрепите пенопласт PE  
как показано вдоль  
Маркировка линии.

\* Маркировочная линия: площадь до  
Прикрепление пенополиуретана.

440 мм

140 мм

Side-b

Y-  
-side-A

маркировка линии

монтаж (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

3. Подключите два устройства охлаждения /  
Морозильные комбинации выше с помощью  
включенных  
Соединительные детали и прилагаемые  
Винты.

4. Для установки устройств в одном  
Кухонный шкаф  
Инструкции в соответствующем  
Раздел.

5. Принесите подставку регулирующей ноги на регулировочных ножках на нижней стороне устройств.

6. Поместите фиксирующий стержень между двумя устройствами.  
Во-первых, с помощью одного  
Отвертка с прорезями  
между обложками (1) и  
затем положите фиксирующий стержень (2) а.

1  
2

маркировка линии

\* Слайд их, как в  
изображение слева отображается до  
Маркировочная линия между  
Устройства.

Side-6

Y-side-A

монтаж (модели RB33 / 36 \*, RL33 / 3

Английский 75

#### Комнатная температура

Устройство предназначено для работы при комнатной температуре в соответствии с В номинальной табличке указан климатический класс.

климатический класс	диапазон температуры в помещении (° C)
Холодный умеренный (субформальный)	От +10 до +32
Теплый умеренный (нормальный)	+16 до +32
субтропический ST	+16 до +38
тропический T	+16 до +43

На температуру внутри устройства влияют различные факторы, таких как В. местоположение устройства, температура в помещении и частота, с которой двери прибора открываются. При необходимости отрегулируйте температуру так, чтобы эти факторы компенсируются.

#### **Правильная утилизация старого оборудования (электронных отходов)**

(Относится к странам с системами разделения отходов)  
Маркировка на изделии, аксессуарах или на  
Соответствующая документация указывает, что продукт и аксессуары

немецкий (например, зарядное устройство, наушники, USB-кабель) после их жизни, а не могут быть утилизированы вместе с обычными бытовыми отходами.  
Пожалуйста, утилизируйте это устройство и аксессуары отдельно от других отходов к окружающей среде или здоровью человека не являются ущерб от неконтролируемого захоронения отходов. Помогите с этим Утилизируйте старое оборудование и аксессуары профессионально, чтобы обеспечить устойчивое Содействовать переработке материальных ресурсов.  
Частные пользователи обращаются к дилеру, где был приобретен продукт или обратитесь в соответствующие органы для выяснения  
Принесите место, где вы оставили старое оборудование или аксессуары для экологически чистого Утилизировать удаление.  
Коммерческие пользователи обращаются к своим поставщикам и Условия договора купли-продажи. Этот продукт и электронные Принадлежности не должны удаляться вместе с другими коммерческими отходами быть.

#### Как связаться с Samsung

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения о продуктах Samsung, мы с нетерпением ждем от вас  
Связаться с нами

Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach / Taunus

06196 9340275

[www.samsung.com/de/support](http://www.samsung.com/de/support)

DA68-03174D-13