

## Настройка устройства

### Перед настройкой устройства

- Мы рады, что вы ищете устройство Samsung решили. Желаем вам весело провести время с разнообразными современными функциями и производительностью вашего нового устройства.
- Данное устройство должно быть установлено на ровном уровне. Ввод в эксплуатацию в соответствии с инструкциями в этом Руководстве пользователя должен быть установленным и установленным.
- Используйте только устройство в этом руководстве пользователя описанных целей.
- Мы рекомендуем обслуживание только с квалифицированных специалистов позволить.
- Обращайте внимание на экологически безопасный. Утилизация упаковочного материала для этого устройства.
- Выбор места установки
- Выберите место без прямого солнечный свет.
  - Выберите место с уровня (или, по крайней мере, почти уровня) underground.
  - Место должно иметь достаточно места обеспечить беспрепятственный доступ к дверям устройства чтобы иметь возможность открывать.
  - Пусть один со всех сторон достаточно места, если у вас есть. Настройте устройство на ровной поверхности.
  - Если устройство не находится на уровне Зона настроена, что работает внутренняя система охлаждения может не работать должным образом.
  - Сохраните инструкции в этом руководстве указанных расстояний. Иллюстрация с размерами см. рисунок ниже.

20 немецких

1,927 мм  
или  
2,017 мм

- Оставить вправо, влево, назад и  
В верхней части устройства достаточно места для циркуляция воздуха.  
Это поможет  
Уменьшите потребление энергии и  
Чтобы снизить затраты на электроэнергию.

- Не размещайте устройство в одном месте при температурах ниже 10 ° C сделать de преимущественную силу.
- Убедитесь, что устройство свободно могут быть перемещены, если обслуживание s устройство или выполненных ремонтных работ должны быть.

RB41 / 38, RL41 / 38  
155°  
СТИРАЛЬНО-НЕРЖАВЯЩАЯ СТЕКЛЯННАЯ РУЧКА  
900 мм 906 мм  
B 1330 мм 1137 мм

RB36 / 33, RL36 / 33  
100°  
СТИРАЛЬНО-НЕРЖАВЯЩАЯ СТЕКЛЯННАЯ РУЧКА  
1139 мм 1145 мм  
688 мм 732 мм

595 мм

- Различные размеры зависят от конкретного Проектные размеры и Поэтому, в зависимости от метода измерения различать

, 535 мм  
общий вес

ручка двери: 1218,2 мм)  
B 595 мм b

**ВНИМАНИЕ**  
Убедитесь, что при настройке и ожидании Устройство, а также очистка позади комната, в которой у вас есть устройство просто вытащить, а затем вернуться в конечную позицию.  
Кроме того, убедитесь, что Подземная нагрузка полной может нести заполненное устройство.  
В противном случае пол может быть чтобы быть поврежденным.

B

1212,2 мм c

Английский 21

### Настройка устройства

#### ВНИМАНИЕ

Свяжите избыточный шнур питания в задней части устройства, так что вместе, что он не касается земли и когда Не перемещайте устройство через устройство Рулоны повреждены.

сделать de

распорка

s устройство

распорка

<Назад>

Снимите защитную крышку от прокладок и закрепить для оптимального Производительность a (серый) проставка на задней панели устройства. обратить внимание Убедитесь, что у вас есть разделитель при настройке устройства, как показано ниже прикрепите его. Это будет улучшает работу устройства.

Если вы поместите устройство в шкаф  
Установите, вам нужна проставка  
удалите, чтобы устройство заподлицо с  
закрывает шкаф и двери  
легко открывается и закрывается  
может быть.

22 Немецкий

DA68-03174D (DE) -13.indd 22

2017. 9. 12. 11:03

Page 4

ПОЛЫ

Для правильной установки  
устройство должно быть на уровне и  
быть установленным твердым грунтом,  
такая же высота, как и остальные  
Пол имеет. Эта область должна  
быть достаточно устойчивым к весу  
полностью загруженного устройства. по  
для защиты пола, вырезания  
большой кусок картона из упаковки  
и поставить его на место под  
Устройство, над которым вы работаете. s устройство

- При размещении устройства над землей  
толкать или тянуть это может быть  
иначе они будут повреждены.  
При перемещении устройства  
установка может быть полом  
также могут быть повреждены.

Выровнять устройство

Когда передняя часть устройства  
немного выше, чем спина,  
вы можете легко открывать двери устройства  
и закрыть.  
Будьте осторожны при настройке устройства  
настаивайте на том, чтобы все регулировочные ножки закрывали землю  
touch и устройство стабильное  
Стенд.

<Пример 1>

<Пример 2>

Случай 1: устройство немного влево  
склонны.

Поверните левую регулировочную ногу в  
Направление стрелки до тех пор, пока устройство не станет ровным.

Случай 2: устройство немного вправо  
склонны.

Поверните правую регулировочную лапку в  
Направление стрелки до тех пор, пока устройство не станет ровным.

Английский 23

DA68-03174D (DE) -13.indd 23

2017. 9. 12. 11:03

Page 5

## Настройка устройства

После того, как вы настроите новое устройство и вы можете установить его сейчас и все функции и Используйте функции устройства.

После того, как вы выполните следующие шаги, устройство должен был выполнить устройство быть полностью работоспособным.

В противном случае сначала проверьте Источник питания и источник, или

s устройство

попробуйте проблему с помощью Заметки на последних страницах этого Руководство в разделе «Поиск и устранение неисправностей» исправить.

Дополнительные вопросы или проблемы свяжитесь с ближайшим Центром обслуживания клиентов Samsung Электроника.

1. Поместите устройство на один подходящее место с достаточным Расстояние до стены. Найти более подробную информацию В этом руководстве в Инструкции по настройке Устройство.
2. Удалите перед использованием Прикрепите защитные чехлы углы полки (см. следующий рисунок). (Формованные детали из PE служат Защита оборудования и аксессуаров во время перевозки.)
3. После подключения устройства к Имеют подключенную мощность, Проверьте, открываете ли Приборная дверь внутреннего освещения включается.
4. Установить с помощью Контроль температуры Температура и ожидание Час. Устройство должно медленно остывать и компрессор работает плавно.

24 немецких

DA68-03174E (FR) -13.indd 24

2017. 9. 12. 11:03

Page 6

5. После включения устройства  
Требуется несколько часов для  
желаемая рабочая температура

.  
Как только устройство будет достаточным  
Охлажденный, вы можете  
Еда и напитки в нем

Кип. сделать de

После включения устройства  
звучит звуковой сигнал. пресс  
кнопка «Холодильник (охлажденный отсек)» или  
"Морозильник (морозильная камера)." s устройство

Немецкий 25

DA68-03174E (FR) -13.indd 25

2017. 9. 12. 11:03

Page 7

Эксплуатация устройства

Обзор панели управления

МОДЕЛЬ А

МОДЕЛЬ В

Операция de

s устройство

01  
02  
03  
04

МОДЕЛЬ C  
ТИП C

МОДЕЛЬ D  
ТИП D

01                      02                      03                      04

<p>Каждое нажатие клавиши включает короткий звуковой сигнал подтвержден.</p> <p>Если вы не нажмете кнопку, все светодиоды будут отображаться на дисплее и выключен до минимума. Чтобы обеспечить потребление энергии.</p>	<p>Тем не менее, сигнализация двери остается активной. Светодиоды для «Power Freeze» (Power cooling) ", " Power Cool (Turbo cooling) ", безопасность детей и "Отпуск" после активации соответствующего. Функции включены.</p>
---	---

26 немецких

холодильник

Нажмите кнопку «Холодильник (холодильная камера)» в холодильное отделение желаемая температура между 1 ° C и 7 ° C отрегулировать. Стандартная температура составляет 3 ° C. с Каждое нажатие кнопки изменяет температуру в следую порядку, и на дисплее отображается набор Отображается температура.

3 ° C                      2 ° C                      1 ° C

Операция de

4 ° C                      5 ° C                      6 ° C                      7 ° C

Power Cool (турбо охлаждение)

Удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы увидеть Функция Power Cool (турбо охлаждение) активируется.

s устройство

**01** Холодильник / Power Cool индикатор «Power Cool (Турбокомпрессор)» ( ) загорается (3 с) (охлаждающий от времени, необходимое для охлаждения / Турбоохлаждение (3 укорачивается. П.)

Эта функция будет оставаться активной в течение нескольких часов, тогда она будет устройство снова с заданной ранее температурой работает.

Эта функция автоматически отключается.

Когда турбоохлаждение закончено, индикатор для турбоохлаждение («Power Cool»), и устройство вернется с предыдущей настройкой температуры.

Чтобы отключить эту функцию, нажмите и удерживайте клавишу Нажмите «Холодильник» еще раз в течение 3 секунд.

- Если вы используете турбоохлаждение, это будет Охладите устройство на несколько часов

ускоряются.

- При использовании этой функции потребление энергии увеличивается использовать.  
Не забудьте отключить эту функцию.  
если они вам не нужны и делают это  
Устройство с первоначальной настройкой температуры.

Немецкий 27

DA68-03174D (DE) -13.indd 27

2017. 9. 12. 11:04

Page 9

## Эксплуатация устройства

### морозилка

Нажимая кнопку «Морозильник», вы можете  
В морозильной камере температура между -15 ° C и  
-23 ° C. Стандартная температура составляет -19 ° C.  
При каждом нажатии кнопки температура изменяется в  
следующем порядке, и на дисплее отображается набор  
Отображается температура.

-19oC    -20oC    -21oC    -22oC

Операция de

-18oC    -17oC    -16 ° C    -15 ° C    -23oC

s устройство

02 Морозильник / Мощность  
Замораживание (3 сек)  
(Морозильное отделение /  
Охлаждение (3  
П.))

### Power Freeze (охлаждение питания)

Удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы увидеть  
Активируйте функцию «Power Freeze».  
Загорится индикатор охлаждения (), и  
Время, необходимое для замораживания продуктов питания в приборе  
сокращается.  
Эта функция будет активирована в течение 50 часов, а  
Дисплей в морозильной камере не изменяется.  
Эта функция автоматически отключается.  
Когда охлаждение питания закончено, индикатор погаснет  
для охлаждения мощности («замораживание мощности»), и устройство будет  
снова работает с предыдущей настройкой температуры.  
При использовании этой функции потребление энергии увеличивается  
использовать.  
Не забудьте отключить эту функцию, если  
Они вам не нужны и управляют устройством с вами  
первоначальная настройка температуры. держать  
Чтобы отключить эту функцию, нажмите «Морозильник»  
(Морозильная камера) "в течение 3 секунд.  
Если вы замораживаете большое количество пищи  
должен активировать не менее 20 часов  
Функция охлаждения мощности.

28 немецких

DA68-03174D (DE) -13.indd 28

2017. 9. 12. 11:04

Page 10

	<p>Дверной сигнал</p> <p>Чтобы активировать эту функцию, нажмите «Дверь» Тревога (сигнализация двери) ».</p> <p>Загорается индикатор тревоги (), и раздастся звуковой сигнал, как только дверца прибора будет открыта более 2 минут.</p> <p>Чтобы отключить будильник, нажмите снова кнопку «Дверная тревога».</p> <p>Ручка молнии (освещение дверной ручки) (только модели из ТИП А и ТИП С)</p>	
03 Дверной сигнал	<p>(Сигнализация двери) Удерживайте кнопку «Дверной сигнал» в течение 3 секунд</p> <p>Дверная ручка освещается до того нажата для активации освещения дверной ручки.</p> <p>(3 с) Если освещение дверной ручки было активировано, освещение под дверью холодильного отделения всегда включен.</p> <p>Удерживайте кнопку «Дверная тревога» еще раз 3</p> <p>Нажатие в течение нескольких секунд на освещение дверной ручки выкл. Освещение будет продолжать активироваться, как только откроется дверь морозильника.</p> <p>(Освещение отключается, когда дверь Холодильник открывается или когда две двери (для Холодильник и морозильная камера).)</p>	<p>Операция de</p> <p>s устройство</p>

Немецкий 29

#### Эксплуатация устройства

04 Отдых / Контроль	<p>отпуск</p> <p>Нажимая кнопку «Отпуск» активируйте функцию отсутствия. Заявление для функции отсутствия () загорается, и это температура ниже 17 ° С устанавливается на Потребляемая мощность устройства в течение длительного отпуска, командировка или если вы дольше используете устройство Не используйте время, держите его как можно ниже. также если функция Out of Office включена, это остается Морозильное отделение все еще работает. Функция отсутствия</p>
---------------------	---



Операция de Блокировка (3 сек) автоматически деактивируется, как только текущий  
 (Отсутствие / Изменяется настройка температуры для холодильного отделения.  
 Устройство для защиты (Убедитесь, что вы едите все продукты  
 П.)) удалите охлаждающий отсек перед удалением  
 Используйте функцию отсутствия.  
 с устройство Панель Lockout  
 Чтобы активировать операцию блокировки, нажмите и удерживайте эту кнопку 3  
 Нажимается в течение нескольких секунд.  
 Индикатор блокировки работы ( ) горит и все  
 Клавиши заблокированы и деактивированы.  
 Нажмите и удерживайте эту кнопку еще раз в течение 3 секунд, чтобы  
 выключите блокировку работы и снова закройте кнопки  
 Включить.

30 немецких

#### сигнализатор перегрева

- Когда температура в морозильной камере слишком высока из-за сбоя питания, дисплей мигает «-».
  - Это предупреждение выдается, если:
    - вы включаете устройство.
    - температура внутри прибора слишком высока из-за сбоя питания.
- Если вы нажмете кнопку «Морозильник» (Морозильная камера) "или" Холодильник (холодильник) " Нажмите, станет самым высоким в устройстве. достигнута температура в течение пяти секунд мигает на дисплее.
- После этого текущая температура отображается.
- К функции сигнализации температуры тоже отключить, нажмите снова Кнопка «Сигнал двери».

Операция de

#### Режим CHEF (дополнительно)

с устройство

Если температура холодильника установлена на уровне 1 ° C / 2 ° C, температура Свежий отсек около -1 ° C / 0 ° C и загорается индикатор CHEF ( ).

## Эксплуатация устройства

## Полка в морозильной камере

Операция de

s устройство

Если у вас есть дополнительное пространство для хранения вы можете сделать верхнюю и удалите средний ящик и промежуточный этаж над нижним Вставьте ящик. Это не имеет Воздействие на тепловые и механические свойства.

Указанный объем Морозильник был без этого Выделены ящики.

1. Снимите ленту с Фальшпол.

2. Потяните верхнюю часть и средний ящик до Вставьте промежуточную полку.

3. Вставьте ложное основание так, чтобы что знак «передний» (передний) после имеет выше. Если у вас есть отметка Невозможно распознать «передний» (передний) положить супернатантную часть Промежуточный пол, как на картинке показано первым.

## ВНИМАНИЕ

- Не помещайте промежуточный пол с ног на голову или в неправильном направлении.
- Если вы не используете ложное дно используйте его, выньте из Устройство и сохраните его для безопасное использование позже.

При хранении стеклянных контейнеров на дне закаленного стекла может через движения двух Стеклянные детали поцарапаны.

Компоненты и функции

1		
2		
	5	
3		Операция de
4	6	
7		s устройство

- 1. Винный шкаф (по желанию)
- 2. Переменная полка или стойка для свежих продуктов (опция)
- 3. ЧЕРТЕЖ В ОХЛАЖДЕНИИ
- 4. Отсек свежести (дополнительно)
- 5. Резервуар для воды (принадлежности)
- 6. ДВЕРНЫЙ ОТДЕЛ
- 7. ЧЕРТЕЖ В МОРОЗИЛЬНИКЕ

Немецкий 33

Эксплуатация устройства

- |   |   |
|---|---|
| 1 | • Некоторые из функций, таких как Резервуар для воды и отделение для свежих продуктов (1) в зависимости от модели отличаются от описания или для соответствующей модели вообще не доступны. |
| 1 | • Фрукты, хранящиеся в свежей коробке   |

	2	или овощи могут быть замораживать. (Необязательно)
Операция de		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Получить большое количество пищи</li> </ul> Быстрое замораживание, использование самый низкий ящик (2), потому что Еда в нем очень быстро замораживать.
s устройство		<p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ</b></p> Убедитесь, что вы используете переменную Полка без воздействия разоблачить. Если у вас есть рефрижераторные товары под переменным Удалите полку, есть риск что земля падает.

34 Английский

DA68-03174D (DE) -13.indd 34

2017. 9. 12. 11:04

Page 16

	<b>ВНИМАНИЕ</b>	
	Задняя часть винной стойки может Выдвижение винной стойки вперед выпадать. Помните винный шкаф на Выдвиньте обеими руками на ощупь. Когда винный шкаф при вытягивании падает, охлажденные товары под Винная стойка также падает.	Операция de
		s устройство

Эксплуатация устройства

Особенности морозильной камеры

Замороженный товарный знак на дверной панели

Символы и связанные номера  
предоставить допустимую продолжительность хранения  
Продукты в месяцах. примечание  
Вы всегда покупаете замороженные продукты  
дату изготовления или  
Срок годности.

Операция de

Замораживание продуктов питания

Только замораживайте свежие, безупречные  
Питание один. Положите пищу,  
вы хотите снова заморозить, если возможно  
не рядом с уже замороженными

s устройство

есть. Так что пища не ваша  
Потерять вкус или высушить,  
вы должны положить их в воздухонепроницаемый  
Контейнеры или морозильные камеры  
Кип.

Правильная упаковка продуктов питания:

1. Дайте пищу в один  
Морозильник мешок.
2. Нажмите воздух.
3. Закройте сумку.
4. Наклейте сумку на  
Содержание и дата.

Следующие продукты предназначены для  
Не упаковывайте продукты  
подходит для :  
Оберточная бумага, оберточная бумага,  
Пергаментная бумага, целлофан, мешки для  
и использовали сумочки.

Следующие продукты предназначены для  
Пищевая упаковка подходит:  
Пластиковая пленка, полиэтиленовый пакет,  
Мешки для морозильной камеры, алюминиевые фольги и морозильные камеры.  
Эти продукты являются розничными  
доступны.

- Следующие продукты предназначены для соответствию. Если нет, то тонет
- Закрытие упакованной пищи Сроку хранения замороженных
- подходит для : Продукты питания.
- Резиновые ленты, пластиковые зажимы, • Поместите замороженные продукты в свои
- Ленты для проволоки, клейкая лента холодоустойчивая. Обертка куплена
- или аналогичный. Мешок для морозильной камеры. Замороженные товары для транспорта
- Полиэтиленовые пленки могут Вставить или поставить газету в газетной печати
- Печать фольги закрыта. Поместите их в кулер.
- Срок хранения замороженных продуктов • Убирайте замороженные товары
- Срок хранения зависит от типа Дом сразу в вашем морозильнике /
- Из замороженных товаров. морозильной камеры вашего блока combi. Операция de
- При настройке температуры Потребляйте пищу до брака
- 18 ° C: срок действия истекает.
- Свежая птица (целая курица), мясо Оттаивание замороженных продуктов
- (Стейки, жаркое): до 12 месяцев Выберите в соответствии с типом и приложением устройство
- Рыба (нежирная рыба, приготовленная один из следующих вариантов:
- Рыба), свежие креветки, гребешки, • При комнатной температуре.
- Осьминог: до 6 месяцев • В холодильной камере.
- Пицца, колбаса: до 2 месяцев • В электрической духовке с
- Более подробная информация о сроке хранения без поддержки горячего воздуха.
- попасть на сайт FDA (<http://www.fda.gov/>). • В микроволновой печи.
- ВНИМАНИЕ • Вы можете размораживать или
- Даже если это немного талая пища не
- Чрезвычайно существует риск снова замораживать.
- Пищевое отравление, если вы Пищевые продукты допускаются только
- чтобы превысить эти времена, при приготовлении (приготовление или
- жареное) были.
- Покупка и хранение замороженных продуктов. Никогда не храните замороженные продукты
- При покупке замороженных продуктов максимальное время хранения.
- обратить внимание:
- Убедитесь, что упаковка не поврежден.
- Убедитесь, что Срок годности.
- Температура морозильной камеры в Бизнес должен быть не менее -18 ° C

Английский 37

Эксплуатация устройства

Использование дозатора воды (дополнительно)

Вы можете использовать диспенсер для воды, чтобы получить охлажденную воду, не открывая дверь

Открыть холодильник.

- 1
  - Поднимите дверной отсек (1) вверх.
  - Сдвиньте резервуар для воды (2) выше, и вывести его из Устройство.
- Операция de
  - Возьмите с собой резервуар для воды Обе руки на рукоятках крепко.
  - очистите внутреннюю часть бака для воды, прежде чем использовать его в первый раз.
- 2
  - Соблюдайте осторожность при заполнении Водяные цистерны настаивают на том, что это стабильно прилагается и, таким образом, Вода гарантирована.
  - Заполните резервуар для воды максимум 4,5 литра воды. Если у вас есть более крупный Заполните много воды, которая работает Вода может переполняться, как только вы закройте крышку.
  - При первом заполнении бака для воды Вода может протекать. наливать Слейте около 500 мл воды, если это случай есть.
  - бак для воды не работает Залейте воду до тех пор, пока она находится в устройстве расположен.
- s устройство

38 немецких

- Круглая крышка
  - Способ 1:
    - Откройте круглую крышку Резервуар для воды в направлении стрелки, и заполните Вы воды.
- бак для воды
  - Операция de
- ссылка Hahn
  - Способ 2:
    - Возьмите верхнюю часть Резервуары для воды полностью отключены для наполнения водой.
  - ВНИМАНИЕ
    - Соблюдайте осторожность при вставке
  - s устройство

Резервуары для воды после очистки на нем,  
что опорный кран хорошо герметизирован.  
В противном случае вода может протечь.

Немецкий 39

DA68-03174D (DE) -13.indd 39

2017. 9. 12. 11:04

Page 21

## Эксплуатация устройства

Закройте дверцу прибора после  
Вы снова использовали резервуар для воды  
есть.

- Убедитесь, что  
Клемма после закрытия  
дверь прибора снаружи прибора  
расположен.

### ВНИМАНИЕ

Операция de

Надежно закрепите резервуар для воды  
дверь холодильника.

В противном случае резервуар для воды будет работать  
может работать неправильно.

s устройство

Никогда не используйте устройство без него  
установленный резервуар для воды. в противном случае  
он может уменьшаться  
Энергоэффективность устройства.

### ВНИМАНИЕ

Заполните резервуар исключительно

Питьевая вода из крана (нет

Минеральная вода или фильтрованная вода).

• Держите стакан под

Нажмите Faucet и нажмите

Аккуратно против рычага

Распределитель воды.

Будьте осторожны, чтобы не получить стакан

с открытием непосредственно под

Справа находится, так что нет воды

идет не так.



рычаг  
из  
водный  
транжиры

Entri-ПРАВИЛА

Verri-ПРАВИЛА

#### ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что защелка на позицию "UNLOCK" установлен.  
Вода может находиться только в этом положении быть выпущен.

Выньте вкладыши

Операция de

#### ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при установке полки в холодильном отсеке в правильное положение устройство и не ставьте его неправильно  
а. Это может привести к травме или Ущерб собственности.

Будьте осторожны при вставке  
Полки сбоку,  
отмечены «спереди (спереди)»,  
также к передней части холодильника показывает.

Полки / Переменная полка (опция)

1. Поднимите полку на  
Вынуть обеими руками  
на. Затем поднимите его над  
Прокладки на спине  
время. Затем потяните его  
наполовину из устройства.

немецкий 41

Эксплуатация устройства

2. Наклоните полку внутрь

на рисунке с (а)  
обозначенная область на 45 °  
Вперед.

- Операция de
- s устройство
3. Потяните полку так вперед к желаемому  
Высота вставки, на которую фронт спереди  
Подшипниковые поверхности в желаемом  
Закрепите высоту вставки.
  4. Потяните переднюю сторону вперед и возьмите с собой полку назад в тыл  
Подшипниковые поверхности.  
Будьте осторожны при удалении  
Будьте осторожны с полкой не против дверцы прибора или Двери ударные.
    - Убедитесь, что Полностью равномерно Постоянные контактные поверхности.
    - Убедитесь, что все Подвесьте полку к зацепиться за правильную контактную поверхность есть.

42 Немецкий

DA68-03174E (DE) -13.indd 42

2017. 9. 12. 11:04

Page 24

#### ВНИМАНИЕ

Если верхняя полка под Узел холодного воздуха может быть расположен на выходе охлаждающего воздуха на этой полке замораживать. (Модели RB33 / 36 \*, RL33 / 36 \*)

дверные полки

Осторожно поднимите дверные отсеки обеими руками и тянуть его вне.

- Операция de
- При открытии и закрытии В дверях прибора есть риск, что большие рефрижераторы со дна Дверной отсек выпадает. s устройство
  - Хранить в дверном отсеке В холодильном отделении нет растительных масел в разблокированные контейнеры.

Масло могло высохнуть.  
Вместо этого храните масло  
в прохладное место за пределами  
Устройство, позволяющее ему высохнуть  
предотвратить. (Растительные масла: соевое масло,  
Оливковое масло, кунжутное масло и т. Д.)

Резервуар для воды (принадлежность)

Сложите дверной отсек вверх и  
затем осторожно потяните резервуар для воды  
обеими руками.

Резервуар для воды совсем нет  
Модели включены.

Английский 43

DA68-03174E (DE) -13.indd 43

2017. 9. 12. 11:04

Page 25

Эксплуатация устройства

Отсек свежести (опционально)

Потяните отделение для свежих продуктов  
передняя утопленная рукоятка вперед.

Операция de

Возьми руки обеими руками  
обе стороны утопленные захваты, и тянуть  
Из пищевого отсека.

s устройство

#### ВНИМАНИЕ

Всегда открывайте отделение для свежих продуктов  
Потяните за углубление.

Не размещайте охлажденные товары на  
Зернистое.  
В противном случае дверь прибора может  
может быть не полным  
быть закрытым.

Свежая вставка (опция)

Это может быть как под полкой  
или используется в свежем пищевом отсеке, а также  
для использования в духовке.

ВНИМАНИЕ

**ВНИМАНИЕ**

Всегда удаляйте крышку перед  
Вы используете вставку в духовке.

**ВНИМАНИЕ**

Использование свежей воды не  
Безопасна для микроволновой печи.

**ВНИМАНИЕ**

Убедитесь, что крышка  
не падает.

Операция de

подштанники

Полностью выдвиньте ящики  
вперед, затем осторожно поднимите его  
и вытащить его.

s устройство

- Если ящики на дверце прибора  
Сначала удалите  
Полки.

Возьмите ящики во время транспортировки  
прочно на рукоятке.

**ВНИМАНИЕ**

Вы можете навредить себе, если вы это сделаете  
Падайте ящик при переноске.

## Очистка устройства

### ВНИМАНИЕ !

Никогда не чистите устройство с собой Бензин, разбавитель или Clogox™. В противном случае повреждение Поверхность устройства или огонь Быть следствием.

### ВНИМАНИЕ

Не распыляйте воду на устройство, если он подключен к сети. В противном случае, электрический удар быть результатом. Очистить устройство никогда с бензином, разбавителем или очистка автомобилей агентов. В противном случае существует Огонь.

1. Отключите устройство от сети.
2. Смочите мягкую, без ворса Ткань или бумажное полотенце с чем-то Вода.

Никогда не используйте Чистящее средство для очистки Устройство, так как эти изменения или Повреждение устройства.

3. Тщательно очистите устройство от внутри и снаружи, и взбивать он сухой.
4. Вставьте сетевой штекер устройства в гнездо.

Если в диспенсере для воды нет воды слегка надавить вверх резервуар для воды.

## Замена светодиодной лампы

Если внутренний или внешний светодиод больше не горит, удалите Крышка лампы и светодиодная лампа никогда.

Пожалуйста, свяжитесь с Обслуживание клиентов.

46 Английский

## Изменение остановки двери (опция)

Перед тем, как остановить дверцу прибора измените, убедитесь, что Они питают устройство отключены. Samsung рекомендует изменение только остановки двери от одного из утвержденных Samsung Поставщики услуг позволить. Эта услуга Платится и будет у клиента Фактурная.

Ущерб при изменении Остановка двери, падение не по гарантии Производитель. Все затраты на ремонт,

1. Прежде чем остановить Переключите дверцу прибора, убедитесь, что что комбинация холодильника-морозильника отключен от сети и самого себя больше нет пищи в устройстве есть.
2. Если вы не решаетесь, описанные в этом руководстве Чтобы выполнить шаги самостоятельно, попросить квалифицированного Сервисный техник от Samsung.
3. Закройте холодильник с морозильной камерой Комбинация после смены Дверь останавливается не сразу источник питания, но подождите

Wi  
изменить en

Из-за этого ущерба требуется по крайней мере, один час. Türanschlag  
 переносится клиентом.  
 Необходимые инструменты (дополнительные детали, не входят в комплект)  
 Устройство снабжено тремя различными типами винтов для разных целей.  
 Не забудьте снова ввернуть винты. s (op  
 Не включено онные)

Kreuzschlitzschraube (+)	простак	Schraubenschlüssel, 11 мм (для Шарнир контактный)
Не включено	хлебный скребок (-)	Дополнительные детали

8 мм Торцевой ключ (для винты)	5 мм шестигранный ключ (для среднего шарнир)	Scharnierabdeckung Ун	Обложка для дверь выемка
<b>ВНИМАНИЕ</b>			

При обмене дверьми обратите внимание на мелкие детали (винт, колпачок и и т. д.), чтобы дети не удаляли их.

Английский 47

Изменение остановки двери (опция)

Перестановка ручек (для моделей с ручкой)

Будьте осторожны, чтобы не позволить ручкам и дверям при отпускании ручек царапина.

Эта процедура для обмена рукоятками применяется для обеих ручек (одна из холодильной камеры и в морозильной камере).

1. Поднимите внутренний крюк с собой шлицевую отвертку.

W  
изменить ep

s T  
Türanschlag

2. Сдвиньте крышку вверх.

s (op  
онные)

3. Повторите эти шаги, если Вы снимаете нижнюю крышку.

4. Ослабьте два винта  
(сверху и снизу) с одним  
Отвертка Phillips к ручке тоже  
Удалить.

5. Снимите две крышки в  
Область захвата (сверху и снизу) с  
Отвертка.

W  
изменить en

s T  
üranschlag

6. Используйте  
Отвертка Phillips к  
Ручка для прикрепления.

s (op  
онные)

7. Сдвиньте крышку  
внутренний крюк в их положении.  
(также на внешнем крюке)

8. Вставьте снятые колпачки в верхнее и нижнее отверстия.

W  
изменить en

s T  
Türanschlag

s (op  
онные)

50 немецких

Wechsel des Türanschlags

1. Entfernen Sie die Kabelabdeckung ( 1 ) und die Abdeckung für die Türaussparung ( 2 ) auf der linken Seite.



2. Entfernen Sie wie in den folgenden Abbildungen gezeigt die Scharnierabdeckung.

s T  
üranschlag

s (op  
onные)

Английский 51

DA68-03174D (DE)-13.indd 51

2017. 9. 12. 11:04

Page 33

Wechsel des Türanschlags (optional)

3. Trennen Sie die Kabelverbindungen zum Gerät.  
Entfernen Sie dann die beiden Schrauben am oberen Scharnier.

VORSICHT

Seien Sie beim Entfernen der Gerätetür vorsichtig, da diese schwer ist und Sie sich verletzen könnten.

VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.

W  
echsel de

s T  
üranschlag

4. Entfernen Sie die Tür des Kühlabteils, indem Sie sie vorsichtig gerade nach oben aus dem mittleren Scharnier heben.

VORSICHT

Seien Sie beim Entfernen der Gerätetür vorsichtig, da diese schwer ist und Sie sich verletzen könnten.

s (op  
tional)

5. Entfernen Sie das mittlere Scharnier.

6. Heben Sie die Tür des Gefrierabteils  
vorsichtig gerade nach oben aus dem  
unteren Scharnier.

W  
echsel de

VORSICHT

Seien Sie beim Entfernen der Gerätetür  
vorsichtig, da diese schwer ist und Sie sich  
verletzen könnten.

s T  
üranschlag

s (op  
tional)

Tauschen Sie die Position der Kappe.

VORSICHT

Achten Sie darauf, beim Lösen der Kappen  
das Gerät nicht zu zerkratzen.

7. Legen Sie das Gerät vorsichtig auf den  
Boden.  
Entfernen Sie den Justierfuß ( 1 ) und  
das untere Scharnier ( 2 ).

2

1

Wechsel des Türanschlags (optional)

An der Kühlschranktüre (Option 1)

Links Rechts

W  
echsel de

s T  
üranschlag

s (op  
tional)

1. Die Türen von Kühl- und Gefrierabteil können mit Hilfe einiger Bauteile getauscht werden. (2) Entfernen Sie den automatischen Türverschluss. (3) Entfernen Sie den Anschlag. (4), (5) Ändern Sie die Position der Scharniertülle. (6) Entfernen Sie die Schraube auf der entgegengesetzten Seite. (7) Bauen Sie den Anschlag auf der entgegengesetzten Seite wieder ein. (8), (9) Tauschen Sie die Position des Anschlags und bauen Sie alles wieder zusammen. (10) Setzen Sie die Schraube auf der entgegengesetzten Seite wieder ein.

VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während des Vorgangs nicht verletzen.

2. Tauschen Sie die Position der Kappenschraube.

VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während des Vorgangs nicht verletzen.

An der Kühlschranktüre (Option 2)

2

1. Den Auto Closer Hebel (2) von der Kühlschranktüre entfernen, indem Sie die Schrauben am Hebel und die Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite lockern.
2. Den Auto Closer Hebel (2) auf der gegenüberliegenden Seite einsetzen und die Schrauben anziehen.

An der Gefrierschranktüre

1

1. Den Auto Closer Hebel (1) von der Gefrierschranktüre entfernen, indem Sie die Schrauben am Hebel und die Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite lockern.
2. Den Auto Closer Hebel (1) auf der gegenüberliegenden Seite einsetzen und die Schrauben anziehen.

54 German

8. Bauen Sie das mittlere Scharnier mit dem 5 mm-Innensechskantschlüssel zusammen. Montieren Sie zunächst das mittlere Scharnier an der Tür des Gefrierabteils. Montieren Sie das untere Scharnier an der Tür des Kühlabteils, sodass das Scharnier nach oben weist. Montagereihenfolge für die Gerätetüren
  - Mittleres Scharnier > Tür des

Gefrierabteils > unteres Scharnier  
> Tür des Kühlabteils mit Scharnier  
nach oben

W  
echsel de

- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.

VORSICHT

s T  
üranschlag

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während des Vorgangs nicht verletzen.

1

9. Tauschen Sie die Positionen für das untere Scharnier und den Justierfuß (von rechts > links).

s (op  
tional)

Setzen Sie die Tür des Gefrierabteils in das mittlere Scharnier ein, und befestigen Sie dann das untere Scharnier.

- Entfernen Sie auf der einen Seite den Scharnierbolzen ( 1 ) und die Führung für die Türschließautomatik.
- Bringen Sie den Scharnierbolzen und die Führung für die Türschließautomatik wie in der Abbildung gezeigt auf der anderen Seite an.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.

German 55

Wechsel des Türanschlags (optional)

1

2

10. Entfernen Sie die Abdecksicherung wie in der Abbildung gezeigt von der Abdeckleiste.

3

4

W  
echsel de

1

s T  
üranschlag

2

s (op  
tional)

3

11. Nehmen Sie die Abdeckleiste ( 1 ) ab, und verlegen Sie die Kabel ( 2 ) in der Tür des Kühlabteils in entgegengesetzter Richtung (nur Modelle mit Display). Befestigen Sie die Abdeckleiste mit der Schraube ( A ) wieder wie in der Abbildung gezeigt ( 3 ).

VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während des Vorgangs nicht verletzen.

VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel

56 German

DA68-03174D (DE)-13.indd 56

2017. 9. 12. 11:04

Page 38

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | <p><b>12.</b> (1) Es ist nicht einfach, den oberen Scharnierbolzen zu lösen. Bauen Sie ihn daher aus, bevor Sie das obere Scharnier ausbauen.</p>   |  |
| 3 | 4 | <p>(2) Verwenden Sie einen 11 mm-Schraubenschlüssel, um den oberen Scharnierbolzen zu entfernen.</p> <p>(3) Drehen Sie das obere Scharnier, und bringen Sie den oberen Scharnierbolzen dann wieder von Hand an.</p>   |  |
| 5 |   | <p>(4) Zeichnen Sie eine Linie zwischen dem oberen Scharnier und dem Bolzen.</p> <p>(5) Vergrößern Sie den Abstand zwischen der Markierungslinie (4) und dem Scharnierbolzen mit Hilfe eines 11 mm-Schraubenschlüssels auf mehr als 4 mm.</p>   | <p>W<br/>echsel de</p> <p>s T<br/>üranschlag</p> |
|   |   | <p><b>13.</b> Setzen Sie den oberen Scharnierbolzen wieder ein, und ziehen Sie ihn dann leicht heraus, um die Tür des Kühlabteils zu befestigen.</p> <p>Montageschritte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigen Sie das obere Scharnier an der Tür des Kühlabteils.</li> <li>• Befestigen Sie das mittlere Scharnier an der Tür des Kühlabteils.</li> <li>• Setzen Sie den oberen Scharnierbolzen in das Gehäuse des Kühlabteils ein.</li> <li>• Ziehen Sie die Schrauben an.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.</li> </ul> | <p>s (op<br/>tional)</p>                         |

## Wechsel des Türanschlags (optional)

W  
echsel de

s T  
üranschlag

s (op  
tional)

- 14.** Verlegen Sie das Kabel auf der gegenüberliegenden Seite der Tür des Kühlabteils.

Schließen Sie die Kabel wieder an, und verlegen Sie sie in der Abdeckleiste.

Führen Sie das Kabel in die Scharnierabdeckung ein.

(Achten Sie darauf, dass der weiß gekennzeichnete Kabelabschnitt mit dem Haken der Scharnierabdeckung sicher befestigt ist.)

Klappen Sie die Halterung dann so zusammen, dass sie nicht auseinander fällt (siehe nachfolgende Abbildung).

**VORSICHT**

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.

- 15.** Führen Sie den Draht zwischen den Rippen der Scharnierabdeckung ein (siehe nachfolgende Abbildung).

**VORSICHT**

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.

58 German

- 16.** Bauen Sie die Scharnierabdeckung so ein, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.

**VORSICHT**

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel

während des Vorgangs nicht beschädigen.

1

W  
echsel de

22

s T  
üranschlag

33

s (op  
tional)

German 59

DA68-03174D (DE)-13.indd 59

2017. 9. 12. 11:04

Page 41

Wechsel des Türanschlags (optional)

**17.** Befestigen Sie die Abdeckung für die Türaussparung (Zubehör) auf der Rückseite.

W  
echsel de

s T  
üranschlag

s (op  
tional)

**18.** Schieben Sie die Kabelabdeckung oben auf die Tür des Kühlabteils, bis sie hörbar einrastet. Überprüfen Sie noch einmal, ob die Kabel an der Rückseite der Kabelabdeckung richtig verlegt sind.

VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.

60 German

DA68-03174D (DE)-13.indd 60

2017. 9. 12. 11:04

Page 42

19. Setzen Sie die Abdecksicherung wieder ein.

W  
echsel de

s T  
üranschlag

s (op  
tional)



