



**1** Сантехническую арматуру и поверхности вокруг нее тщательно обклеивают защитной клейкой лентой.



**4** Нанесение цветного покрытия. Сначала кистью окрашивают швы, затем валиком — всю остальную поверхность (работать следует в защитных перчатках). Через 6-12 часов покрытие наносят второй раз. Продолжительность сушки этого второго покрытия — не менее 12 часов.



**6** Нанесение защитного покрытия. В труднодоступных местах покрытие наносят кистью, на всю остальную поверхность — валиком. Продолжительность сушки этого покрытия — около 12 часов.



**2** Подлежащие обновлению поверхности опрыскивают чистящим средством и протирают тряпкой.



**5** Сначала укладывают ленту в горизонтальные швы, затем — в вертикальные, прижимая ее в точках пересечения швов. После приклеивания ленты ее окончательно придавливают и в промежутках между точками пересечения.



**3** Спустя примерно 20 мин на поверхность куском ткани наносят тонким слоем грунтовку, продолжительность сушки которой составляет около 30 мин.

дней, учитывая, что много времени уходит на сушку нанесенного покрытия.

При выполнении работ помещение тщательно проветривают, не допуская образования пыли и вторжения летающих насекомых. Покрытие наносят тонким слоем в несколько приемов. Нанеся последний слой, поверхность облицовки полностью обрабатывают валиком, совершая им размашистые движения.

При использовании ленты для декорирования швов (как в данном случае) после нанесения второго слоя цветного покрытия защитную клейкую ленту осторожно удаляют, чтобы ленту для швов можно было точно подогнать по месту. Для надежности при удалении клейкой ленты стыки между ней и нанесенным покрытием аккуратно прорезают острым ножом.

Ленту для декорирования швов можно укладывать прямо с рулона. Для этого удаляют защитную пленку, приставляют конец ленты к исходной точке шва и, постепенно разматывая ее, укладывают в шов. В первой точке пересечения горизонтального шва с вертикальным ленту, слегка натягивая, прижимают. Затем, уложив ее до следующей точки пересечения, снова прижимают и так далее. И только потом ленту прижимают пальцем или (что еще лучше) тряпкой и в швах

между точками их пересечения. Чтобы не бросались в глаза неизбежные в этом случае напуски на стыках, советуем сначала наклеить ленту на горизонтальные швы, а затем — на вертикальные.

Стены можно украсить по-разному. В данном случае для этого используют бордюр, наклеиваемый по всему периметру помещения. Чтобы избежать разрывов бордюра, которые могут произойти вследствие внутренних напряжений, на каждом шве между плитками в бордюре делают надрезы. В заключение бордюр равномерно прижимают к стене куском ткани.

Для работы потребуются: кисть; малярный валик; возможно нож; хлопчатобумажная ткань; средства для косметического ремонта облицовки стен и покрытия пола из керамической плитки; шпаклевочная масса; грунтовка; лента для декорирования швов.



**7** Таким же способом обновляют и пол. Однако учитывая, что пол испытывает значительно более интенсивные нагрузки, защитное покрытие здесь наносят в два слоя.