

## FritzLoad (mit Apache + PHP)

### Installation

Das Archiv auf einen USB Stick entpacken. Das /apache Verzeichnis muss im Root des USB Sticks abgelegt sein!

USB-Laufwerk/apache

Das Laufwerk nun mit der Fritzbox verbinden. Für die Installation gibt es zwei Möglichkeiten, entweder als Firmware-Update einspielen oder aber per Telnet Konsole die Installation auslösen.

#### **Installation via AVM Firmware-Update:**

- ✓ Die Datei /apache/htdocs/FritzLoad/doc/Fritzload\_Installer.tar (so wie sie ist – nicht entpacken!) als Firmware-Datei einspielen (AVM-Menü: Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/System/Firmware-Update/Firmware-Datei). Unter Umständen muss zuvor noch die Experten-Ansicht aktiviert werden, damit eine Firmware-Datei eingespielt werden kann (AVM Menü: Erweiterte Einstellungen/System/Ansicht).

#### **Installation via Telnet Konsole:**

- ✓ Sich mit der FritzBox per Telnet oder SSH verbinden (falls ein Kennwort gefragt wird, handelt es sich um das Selbe wie für die AVM Weboberfläche):

Telnet der Fritz!Box aktivieren: Dazu an einem an die Fritz!Box angeschlossenen Telefon die folgende(n) Nummer(n) wählen:

**#96\*7\* Telnet an  
#96\*8\* Telnet aus**

- ✓ Auf der Konsole folgende Aktionen durchführen (das „#“-Zeichen ist das Prompt der Konsole und wird nicht eingegeben):  
Ermitteln des USB-Device-Namens (oder bei der Eingabe nach /var/media/ftp die Tabulatortaste drücken – die Shell erweitert dann automatisch um den USB-Device Namen):

```
# cd /var/media/ftp/  
# ls -l
```

Installationscript ausführen:

```
# cd /var/media/ftp/<USB_DEVICE_NAME>/apache  
# ./install.sh -i
```

## FritzLoad Web-Oberfläche

Sofern Sie nichts an der Apache Konfiguration verändert haben, und Ihre Fritzbox über die Adresse „fritz.box“ erreichbar ist, können Sie die Fritzload Weboberfläche unter folgender URL an Port 90 erreichen:

**<http://fritz.box:90/FritzLoad/index.html>**

### **Autorun:**

Damit kann man einstellen, zu welcher Stunde FritzLoad zum Downloaden gestartet, und wann es beendet werden soll.

### **Upload:**

**Textfeld „Dateien zum Upload“:** In diese Liste werden die Datei Namen mit dem vollständigem Pfad angegeben, welche man uploaden möchte.

**Textfeld in der Mitte:** Hier werden alle Dateien mit vollständiger Pfadangabe in einem Suchverzeichnis (und Unterordner) anhand eines Filters aufgelistet. Bitte dafür den Button „Load Filelist“ betätigen.

**Textfeld „Verzeichnisliste“:** hier werden alle<sup>1</sup> verfügbaren Verzeichnisse mit vollständigem Pfad aufgelistet. Diese kann man in das Textfeld „Suchverzeichnis“ eintragen.

**Links:**

→ **Forum – FritzLoad**

<http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=147334>

→ **Sourceforge Download**

<http://sourceforge.net/projects/avmload/>