

- *Sendeport.* Ändern Sie gegebenenfalls die Nummer des Ports, den das SMTP-Protokoll nutzt.
- *E-Mail-Adresse.* Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- *Herunterladen.* Legen Sie fest, ob Header und Text oder nur die Header empfangen werden sollen.
- *Absendername.* Geben Sie Ihren Namen ein.
- *Signatur.* Legen Sie fest, ob Ihre Visitenkarte an E-Mail-Nachrichten angehängt werden soll.
- *Abgeh. kopieren.* Wählen Sie *Ein*, wenn mit dem Telefon gesendete E-Mail-Nachrichten gleichzeitig an eine E-Mail-Adresse Ihrer Wahl gesendet werden sollen. Auf diese Weise werden Ihre Nachrichten kopiert und sind für den späteren Zugriff verfügbar.
- *Abrufintervall.* Legen Sie fest, wie oft das Telefon die Verbindung zum E-Mail-Server herstellen soll, um auf das Vorliegen neuer E-Mail-Nachrichten zu prüfen.

Besitzen Sie ein geschäftliches und ein privates E-Mail-Konto, können Sie ein Konto als Standardkonto verwenden:

- Wählen Sie *Konto definieren* im Menü *Nachrichten/E-Mail/Optionen* und wählen Sie dann das Konto aus. Im Abschnitt „E-Mail“ auf Seite 68 finden Sie Informationen zur Verwendung der E-Mail-Funktion.

Nachrichtenübermittlung

Ihr Telefon unterstützt verschiedene Methoden der Nachrichtenübermittlung: Textnachrichten, Chatnachrichten, Multimedienachrichten und E-Mail-Nachrichten. Setzen Sie sich mit dem Service Provider in Verbindung, um Daten zu den zu verwendenden Diensten zu erfragen. Weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie im Abschnitt „Eingeben von Zeichen und Buchstaben“ auf Seite 13.



Textnachrichten

Textnachrichten werden via SMS (Short Message Service) gesendet. Sie können an einzelne oder mehrere Empfänger gesendet werden, die möglicherweise im Telefonbuch gespeichert sind.

Mit dem EMS-Dienst (Enhanced Messaging Service) können Sie Bilder, Animationen, Melodien und Soundeffekte in eine Textnachricht einfügen sowie den Text formatieren. Außerdem können Sie Bildnachrichten senden.

Hinweis: *Textnachrichten mit EMS-Funktionalität können nur an kompatible Telefone gesendet werden, die den EMS-Standard unterstützen.*

Vorbereitungen

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Nummer des Service-Centers eingestellt ist. Die Nummer wird vom Service Provider bereitgestellt und normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert.

So stellen Sie die Nummer des Service-Centers ein:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *Service-Center*, **YES**.

Die Nummer des Service-Centers wird angezeigt, wenn sie auf der SIM-Karte gespeichert ist.

2. Befindet sich keine Nummer in der Liste, wählen Sie *Eintrag hinzu?*, **YES**.
3. Geben Sie die Nummer einschließlich des internationalen Vorwahlcodes + und der Landeskennzahl ein und drücken Sie **YES**.

Senden von Textnachrichten


Informationen zum Eingeben von Buchstaben finden Sie im Abschnitt „Eingeben von Zeichen und Buchstaben“ auf Seite 13.


So schreiben und senden Sie eine Textnachricht:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht und drücken Sie **YES**.
3. Geben Sie folgendermaßen einen oder mehrere Empfänger an:
 - Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein und drücken Sie **YES**.
 - Sie können weitere Empfänger angeben, indem Sie zu *Empfänger hinzu*, **YES** blättern, die Nummer eingeben und **YES** drücken.
 - Drücken Sie **←**, um eine Nummer aus dem Telefonbuch abzurufen oder auf andere Optionen zuzugreifen.
4. Wählen Sie *Senden*, **YES**.

Hinweis: Wenn Sie eine Textnachricht an mehr als einen Empfänger senden, werden für jeden Empfänger die Gebühren für eine Textnachricht fällig.

So fügen Sie ein Element in eine Textnachricht ein:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Drücken Sie während der Eingabe der Nachricht .

3. Wählen Sie *Element einfüg.*, **YES**.
4. Wählen Sie *Bild, Soundeffekt, Melodie, Animation* oder *Eig. Animation* oder *Bildnachricht*, **YES**.
5. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **YES**.
Drücken Sie zur Bestätigung nochmals die Taste **YES**.
Drücken Sie nach dem Einfügen eines Elements , um Optionen auszuwählen, zu löschen oder zu ersetzen.

Hinweis: *Optionen zum Einfügen anderer Elemente wie Sounds und Melodien sind nur für Sony Ericsson-Bildformate, nicht für Bildnachrichten verfügbar.*

E-Mail-Gateway

Gegebenenfalls stellt Ihr Netzbetreiber eine Telefonnummer zu einem E-Mail-Gateway zur Verfügung, über das Sie eine Textnachricht an eine E-Mail-Adresse senden können.

So richten Sie ein E-Mail-Gateway ein:


1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Optionen*, **YES**, *E-Mail-Gateway*, **YES**.
2. Befindet sich keine Nummer in der Liste, wählen Sie *Eintrag hinzu?*, **YES**.
3. Geben Sie die Nummer einschließlich des internationalen Vorwahlcodes + und der Landeskennzahl ein und drücken Sie **YES**.

Sie können E-Mail-Gateways aktivieren, bearbeiten oder löschen.

Textformatierung

Sie können Stil, Größe und Ausrichtung des Textes ändern und neue Absätze in einer Textnachricht erstellen.

So formatieren Sie den Text in einer Textnachricht:

1. Blättern Sie zu *Nachrichten*, **YES**, *Text*, **YES**, *Neue senden*, **YES**.
2. Schreiben Sie die Textnachricht. Markieren Sie den zu formatierenden Text, indem Sie die Lautstärketaste nach unten schieben, während Sie mit dem Joystick zurückblättern.
3. Drücken Sie .
4. Wählen Sie *Textformat*, **YES**. Wählen Sie dann *Textstil*, *Schriftgröße*, *Ausrichtung* oder *Neuer Absatz*, **YES**.
5. Wählen Sie ein Textformat und drücken Sie **YES**.

Tipp: *Vor dem Schreiben der Textnachricht können Sie Textformate auswählen.*